

# 端末の設定について


## 端末の設定について

ホーム画面で「基本機能」の （設定）をタップすると、本機の名機能の設定を変更できます。端末設定には次の項目があります。

- ・セキュリティ強化やソフトウェア更新にともない、はたらきが異なったり、今後利用できなくなったりすることがあります。

項目	説明
プロフィール	自分の電話番号やメールアドレスなどを確認できます。
着信音・バイブ	マナーモードの設定や着信音、操作音などに関する設定ができます。
壁紙・画面の設定	壁紙や画面の明るさなどが設定できます。
省エネの設定	電池の消費を軽減する項目をまとめて設定できます。
安心機能	緊急ブザーや読んだよメール、元気だよメールに関する機能を設定できます。
かんたん押し感タッチ	タップ操作の代わりに、画面を押し込んで操作を完了する「かんたん押し感タッチ」（押し込み）を設定できます。
端末情報・センサー補正	タッチパネルの設定や本機の状態を確認できます。
ホーム	ホーム画面に関する機能を設定できます。
通話	通話に関する機能を設定できます。
メール	メールに関する機能を設定できます。
ブラウザ	ブラウザに関する機能を設定できます。
使い方ガイド	使い方ガイドを常時表示するかどうかを設定できます。
歩数計	歩数計に関する機能を設定できます。
Wi-Fi	Wi-Fi接続の利用を設定できます。
SoftBank Wi-Fiスポット	ソフトバンクWi-Fiスポットの利用を設定できます。
Bluetooth	Bluetooth®機能の利用を設定できます。
データ使用量	データ使用量に関する機能を設定できます。
microSDと端末容量	本体やSDカードのメモリ容量の確認や、SDカードのマウント、SDカード内のデータを消去できます。
アプリアップデータ	アプリケーションを更新します。
アプリケーション	インストールしたアプリケーションや、実行中のサービスを確認できます。
データ引継	他の電話機で保存したデータの読み込みや、SDカードへのデータの保存が行えます。
その他の設定	その他の機能のはたらきを設定できます。

1


ホーム画面で「基本機能」の （設定）



 端末の設定画面が表示されます。

2

各項目を設定

 設定が完了します。