

自動で画面をスクロールする（スクロールオート）


自動で上下に画面をスクロールさせることができます。

スクロールオートを有効にする

1

ホーム画面で  /     **端末設定**  **便利機能**




 便利機能画面が表示されます。

2

スクロールオート




 スクロールオート画面が表示されます。

3

スクロールオート ON/OFF設定 (表示)




 スクロールオートが有効になります。

- ・ **スクロールオート ON/OFF設定** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

+ スクロールオート有効時の操作

スクロールオートを利用するアプリケーションを設定する

スクロールオート画面で **対象アプリ設定**  アプリケーションをタップ

- ・ アプリケーションをタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

利用対象のアプリケーションを起動中に、ステータスバーにアイコンを表示するかどうかを設定する

スクロールオート画面で **ステータスバーへの通知**

- ・ **ステータスバーへの通知** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

スクロールオートの使いかたを確認する

スクロールオート画面で **体験しよう!**  画面に従って操作


スクロールオートを利用する

- ・利用するアプリケーションによっては、正しく動作しないことがあります。

1

画面を下から上にゆっくりとドラッグ



 ↑ が表示されます。

- ・上から下にドラッグしたときは、↓ が表示されます。

2

↑ に指を合わせて離す



 自動で画面がスクロールします。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・+ / - をタップすると、スクロールの速度を変更できます。
- ・ドラッグを開始する位置によっては、画面がスクロールしないことがあります。
- ・画面をタップしたり、5分経過したりするとスクロールは停止します。

スクロールオートについて

フリックしたり、すばやくドラッグしたときは、スクロールオートは利用できません。

スクロールオートは上下方向にのみ対応しています。