

S!メール/SMSを送信する

S!メール/SMSを送信する

1

ホーム画面で (メール) → 作成



2



- 宛先入力欄に電話番号やアドレスを直接入力することもできます。

3

電話帳 / 送信履歴 / 受信履歴 / メールグループ



- 電話帳 / 送信履歴 / 受信履歴 をタップすると、電話帳/送信履歴/受信履歴から宛先を選択できます。
- メールグループ をタップすると、メールグループを選択して、メールグループに登録されたすべての宛先を送信する宛先に設定できます。

4

送信する宛先を選択 → OK



- 電話帳 / 送信履歴 / 受信履歴 / メールグループ をタップすると、表示する宛先のリストを切り替えられます。
- 送信する宛先を設定したあと、 をタップすると、宛先の電話番号やアドレスを確認したり、宛先をCcやBccに設定できます。
- CcやBccを設定するとS!メールでの送信になります。
- 送信する宛先を設定したあと、 をタップし、 をタップすると宛先を削除できます。 をタップして **宛先削除** をタップしても削除できます。

5

件名/本文入力欄をタップ → 件名/本文を入力



- をタップするとファイルを添付できます。詳しくは「ファイルを添付する」を参照してください。
- 件名を入力/ファイルを添付するとS!メールでの送信になります。

6

送信









S!メール/SMSが送信されます。

- 送信できなかった場合は、S!メール/SMSが下書きとして保存されます。


S!メール/SMSの送信について



S!メール/SMSの切り替えについて

件名の有無や本文の長さなどで、送信時に自動でS!メール/SMSが切り替わります。

- ・メールの新規作成時は、どちらで送信されるかを、画面上部の表示で確認できます。
 - ・「新規メール」と表示されているとき：S!メールで送信されます。
 - ・「新規SMS」と表示されているとき：SMSで送信されます。
- ・ホーム画面で  (メール) →  設定 →  共通設定 →  SMS/S!メール自動切替 (表示) をタップすると、新規作成時に  (メール) と  SMS が選択できるようになります。

下書きについて

S!メール/SMS作成中に  をタップして画面を切り替えると、作成中のS!メール/SMSを下書きとして保存します。

下書きは、スレッド一覧モードでは  が表示され、フォルダー一覧モードでは  下書き/未送信フォルダ に保存されます。下書きのS!メール/SMSを表示すると、内容を再編集して送信できます。