

撮影した静止画／動画を表示する（アルバム）


静止画／動画を表示する

撮影およびダウンロードした静止画／動画などを表示できます。次のファイル形式に対応しています。

種類	ファイル形式
静止画	JPEG (.jpg、.jpeg)、GIF (.gif)、PNG (.png)、BMP (.bmp)、WebP (.webp)
動画	H.263 (.mp4、.3gp、.3gpp)、H.264 (.mp4、.m4v、.3gp、.3gpp、.ts、.avi、.mkv)、H.265 (.mp4、.mkv)、MPEG-2 Video (.ts)、MPEG-4 Video (.mp4、.m4v、.3gp、.3gpp)、VP8 (.mkv、.webm)、VP9 (.mkv、.webm)、Xvid (.avi)

1

ホーム画面で （アプリ） （アルバム）



静止画／動画一覧画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

静止画／動画をタップ



画像再生画面が表示されます。

- ・画像再生画面をタップすると、撮影日時などの情報やオプションメニューのアイコンなどが表示されます。
- ・動画ファイルの場合は、続けて をタップし、画面の指示に従って操作してください。
- ・ほかのファイルを選択したい場合は、 をタップして一覧画面に戻り、見たいファイルを再度選択するか、再生画面を左右にフリックして切り替えてください。

静止画／動画一覧画面に表示されるアイコンについて

撮影モードやカメラアプリによっては、静止画／動画一覧画面にアイコンが表示されます。

- ・「サウンドフォト」ファイルには が表示されます。タップすると画像の再生と同時に音声も再生されます。
- ・「4K ビデオ」ファイルには が表示されます。
- ・「先読み撮影」ファイルには が表示されます。
- ・「スーパースロー」「スーパースロー（ワンショット）」ファイルには が表示されます。
- ・「スローモーション」ファイルには が表示されます。

+ 静止画／動画確認時の操作

静止画を拡大／縮小する

静止画再生画面で画面を2回タップ、またはピンチ

スライドショーで再生する

静止画再生画面で スライドショー

静止画／動画一覧画面の表示を切り替える

静止画／動画一覧画面で 項目を選択