



日付と時刻

日付と時刻

日付や時刻に関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
日付と時刻を自動設定	ネットワークから提供された日付・時刻情報を利用して、日付と時刻を自動補正するかどうかを設定します。
タイムゾーンを自動設定	ネットワークから提供されたタイムゾーンを利用するかどうかを設定します。
日付設定	日付を手動で設定します。 [日付と時刻を自動設定] を解除 (<input type="checkbox"/> 表示) しているときに設定できます。
時刻設定	時刻を手動で設定します。 [日付と時刻を自動設定] を解除 (<input type="checkbox"/> 表示) しているときに設定できます。
タイムゾーンを選択	タイムゾーンを手動で設定します。 [タイムゾーンを自動設定] を解除 (<input type="checkbox"/> 表示) しているときに設定できます。
24時間表示	時刻表示を24時間制にするかどうかを設定します。

1

ホーム画面で  (アプリ)  (設定)



2

日付と時刻



 日付と時刻画面が表示されます。

3

各項目を設定

 設定が完了します。