



# 各部の名称とはたらき

## 本体について






名称	説明
<b>1</b> セカンドマイク	通話相手が聞き取りやすいようにノイズを抑制します。
<b>2</b> ヘッドセット接続端子	市販のイヤホンなどを接続します。 4極ヘッドセットについてはCTIA規格に準拠したものに对应しております。
<b>3</b> 受話口/スピーカー	相手の声が聞こえます。
<b>4</b> 通知LED	電話やメールの着信時などに点滅します。充電中は点灯します。
<b>5</b> フロントカメラ	自分撮りなどに使用します。
<b>6</b> 近接センサー	通話中に顔の接近を感知し、画面の消灯/点灯を切り替えて誤動作を防止したり、画面の明るさの自動制御に使用したりします。
<b>7</b> ディスプレイ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。
<b>8</b> 送話口(マイク)/スピーカー	自分の声を相手に伝えます。



名称	説明
<b>1</b> カメラ	静止画や動画の撮影を行います。
<b>2</b> フラッシュ/フォトリイト	暗い場所での撮影時に使用します。
<b>3</b> Wi-Fi/Bluetooth®アンテナ部	Wi-Fi、Bluetooth®機能を利用する際のアンテナが内蔵されています。
<b>4</b> NFCマーク	NFC/おサイフケータイ®利用時に、マークをリーダー/ライターにかざします。
<b>5</b> 内蔵アンテナ部/GPSアンテナ部	通話やデータ通信、GPS機能を利用する際のアンテナが内蔵されています。
<b>6</b> 銘板プレート	CEマーク、FCC ID、IMEI情報などを印刷したシールが貼られていますので、銘板プレートは取り外さないでください。
<b>7</b> Wi-Fiアンテナ部	Wi-Fiを利用する際のアンテナが内蔵されています。
<b>8</b> 内蔵アンテナ部	通話やデータ通信を利用する際のアンテナが内蔵されています。
<b>9</b> SIMカード/SDカード挿入口	SIMカード/SDカードを挿入します。
<b>10</b> microUSB接続端子	microUSBケーブル(市販品)などを接続します。
<b>11</b> ストラップホール	ストラップを取り付けます。

## キーについて



名称	説明
<b>1</b> 電源キー/ 画面ロックキー (  )	長押しで電源オン/オフを行います。 スリープモードのオン/オフを行います。
<b>2</b> 音量キー/ ズームキー (上 下)	音量を調節します。 カメラ起動時、ズームを調整します。
<b>3</b> カメラキー (  )	撮影時に使用します。 長押しでカメラを起動します。