


画面をロックする

一定時間何も操作しないと、画面がロックされます。⏻を押して手動で画面をロックすることもできます。電池の消耗を抑えられ、タッチパネル操作を受け付けなくなるので誤動作を防ぐことができます。

画面ロックを解除する

1

スリープモード中（画面ロック設定時）に ⏻



 ロック画面が表示されます。

2

画面を上フリック



 画面ロックが解除されます。

・画面ロックの解除方法は変更することができます。画面ロック解除方法の設定については「セキュリティ」を参照してください。