

最近使用したアプリケーションを起動 ／終了する

最近使用したアプリケーションを確認し、終了します。

最近使用したアプリケーションを起動する


最近使用したアプリケーションをサムネイルで一覧表示し、起動します。

1



2

サムネイル表示されたアプリケーションをタップ



アプリケーションが起動します。


実行中のアプリケーションをすべて終了する

実行中のアプリケーションをすべて終了します。

1



2



実行中のアプリケーションが終了します。

+ 最近使用したアプリケーションを一覧から 削除する

サムネイル表示されたアプリケーションを左右にフリック