

テザリングオプションを利用する

テザリングオプションについて


テザリングオプションを利用することで、本機をWi-Fiルーターのように使い、パソコンやゲーム機などからインターネットにアクセスできます。

- ・ご利用には別途お申し込みが必要です。
- ・最新のソフトウェアに更新されていることをご確認のうえご利用ください。

USBテザリング機能を利用する

1

ホーム画面で (ツール) (テザリング)



テザリング画面が表示されます。

- ・テザリングオプション画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

本機とパソコンをmicroUSBケーブルで接続する

3

USBテザリング



USBテザリングがONになります (表示) 。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

USB接続について


はじめてmicroUSBケーブルを接続したときは、パソコンに本機のドライバソフトがインストールされます。インストール完了までしばらくお待ちください。

- ・本機上に「ソフトウェアをインストール」画面が表示されたら、**スキップ** または **キャンセル** をタップします。

Wi-Fiテザリング機能を利用する

1

ホーム画面で (ツール) (テザリング)



テザリング画面が表示されます。

2

Wi-Fiテザリング



Wi-FiテザリングがONになります (表示) 。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ Wi-Fiテザリングの設定をする

テザリング画面で **Wi-Fiテザリング設定** **Wi-Fiテザリング設定** ネットワーク名 (SSID) を入力 セキュリティタイプを選択 必要に応じてパスワードを入力 **保存**

- ・お買い上げ時はパスワードがランダムに設定されています。