

## Bluetooth®機能を利用する

Bluetooth®対応の携帯電話などと接続して通信を行ったり、ヘッドセットなどのハンズフリー機器と接続して利用できます。

### ? こんなときは

Q. Bluetooth®機能を利用できない

A. 機内モードを設定していませんか。Bluetooth®機能が有効の状態では機内モードを設定すると、Bluetooth®機能は無効になります。機内モードを設定した状態で、再度Bluetooth®機能を有効にすることができます。

### ! Bluetooth®機能利用時のご注意

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。

## Bluetooth®機能でできること

Bluetooth®機能は、パソコンやハンズフリー機能などのBluetooth®機器とワイヤレス接続できる技術です。次のようなことができます。


| 機能       | 説明  |
|----------|---|
| オーディオ出力  | ワイヤレスで音楽などを聴くことができます。                         |
| ハンズフリー通話 | Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器でハンズフリー通話ができます。 |
| データ送受信   | Bluetooth®機器とデータを送受信できます。                     |

## Bluetooth®機能を有効にする

- ・本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。
- ・相手機器によっては、正しく接続できないことがあります。
- ・ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

1

ホーム画面で (設定)



2

### Bluetooth



Bluetooth®設定画面が表示されます。

3



Bluetooth®機能がONになります ( 表示 ) 。

- ・Bluetooth®機能を無効にするときは、 をタップします ( 表示 ) 。


## Bluetooth®機器をペア設定する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機にペア設定します。登録したBluetooth®機器には簡単な操作で接続できます。

- ・あらかじめ、登録するBluetooth®機器のBluetooth®機能を有効にしておいてください。


1

ホーム画面で    (設定)





2


### Bluetooth




 Bluetooth®設定画面が表示されます。

- ・「使用可能な機器」欄に、近くにあるBluetooth®機器が表示されます。
- ・目的の機器が見つからないときは、  **検索** をタップし、再検索を行ってください。

3

機器をタップ  画面の指示に従って機器を認証


 Bluetooth®機器が本機とペア設定されます。「ペアリングされた機器」欄に、ペア設定済みのBluetooth®機器が表示されます。

- ・登録する機器によって、認証方法が異なります。

## ペア設定済みのBluetooth®機器と接続する

1

ホーム画面で    (設定)



2

### Bluetooth



 Bluetooth®設定画面が表示されます。

- ・「ペアリングされた機器」欄に、ペア設定済みのBluetooth®機器が表示されます。




3

機器をタップ

 タップした機器と接続されます。



### + Bluetooth®利用時の操作

#### ペア設定した機器の名前を変更する

Bluetooth®設定画面でペア設定した機器の   名前を入力  **OK**



- ・Bluetooth®機能がONのときに利用できます。

#### ペア設定を解除する

Bluetooth®設定画面でペア設定した機器の   **切断**



- ・Bluetooth®機能がONのときに設定できます。

ペア設定した機器のサービスを利用するかどうかを設定する

Bluetooth®設定画面でペア設定した機器の   「使用目的」欄の項目をタップ

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・Bluetooth®機能がONのときに利用できます。
- ・各サービスに対応している機器とペア設定したときに利用できます。
- ・項目をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

ほかの機器を検索する

Bluetooth®設定画面で   検索

- ・Bluetooth®機能がONのときに利用できます。

ほかの機器で表示される本機の名前を変更する

Bluetooth®設定画面で   この機器の名前を変更  名前を入力  名前を変更

- ・Bluetooth®機能がONのときに利用できます。

Bluetooth®通信で受信したファイルを確認する


Bluetooth®設定画面で   受信済みファイルを表示   
画面の指示に従って操作

## Bluetooth®でデータを送信する

電話帳のデータを例に説明します。

1

ホーム画面で    (連絡先)



2




  複数選択



3


対象の連絡先をタップ    Bluetooth




- ・ の隣に  が表示されている場合は、 をタップしても操作できます。

4


機器をタップ




 データが送信されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## Bluetooth®でデータを受信する

相手からデータの受信要求があると、ステータスバーに  が表示されます。次の操作を行うと、受信することができます。

1


ステータスバーを下にドラッグして通知パネルを開く 


Bluetooth®通信通知をタップ



2


受信



 着信通知が表示されます。

3

受信完了後、ステータスバーを下にドラッグして通知パネルを開く


 受信済ファイルの通知をタップ



4

受信したデータを選択



 対応するアプリケーションが起動します。