



端末設定について

端末設定について

ホーム画面で   (設定) をタップすると、本機の各機能のはたらきをカスタマイズできます。
端末設定には次の項目があります。


項目	説明
Wi-Fi	Wi-Fi接続の利用を設定できます。 詳しくは、「Wi-Fiで接続する」を参照してください。
Bluetooth	Bluetooth®接続の利用を設定できます。 詳しくは、「Bluetooth®機能を利用する」を参照してください。
データ使用	モバイルデータ通信の使用量を確認したり、使用を制限することができます。
Xperia™接続設定	パソコンや他の機器にWi-Fi接続またはUSB接続するときの設定ができます。
その他の設定	無線とネットワークに関するその他の機能のはたらきを設定できます。
個人設定	テーマや壁紙などを設定できます。
通話設定	留守番電話、転送電話などのオプションサービスや伝言メモなどの設定ができます。 詳しくは、「通話の設定をする」を参照してください。
ホーム	ホームアプリを切り替えることができます。
画面設定	画面の明るさなどを設定できます。
音と通知	着信音、操作音などに関する設定ができます。
ストレージ	本体やSDカードのメモリ容量の確認や、SDカードのマウント、SDカード内のデータを消去できます。
電源管理	電池の消費を軽減する項目をまとめて設定したり、電池の使用状況を確認できます。
アプリ	インストールしたアプリケーションや、実行中のアプリケーションを確認できます。
タップ&ペイ	対応するアプリケーションをインストールすると、クラウドや端末の支払い情報をアプリケーションから管理できます。
位置情報	位置情報の利用を設定できます。
セキュリティ	画面ロックやSIMカードロックなど、セキュリティに関する設定ができます。
アカウント	アカウントの新規作成/追加、同期を設定できます。
言語と入力	表示言語や文字入力に関する機能を設定できます。
バックアップとリセット	本機のバックアップと初期化に関する設定ができます。
セットアップガイド	各機能、サービスなど本機の初期設定を行います。
日付と時刻	日付や時刻に関する機能を設定できます。
ユーザー補助	TalkBackなどに関する機能を設定できます。
印刷	クラウドプリントなどについて設定できます。


端末情報

本機の状態を確認できます。

1


ホーム画面で   (設定)



 端末設定画面が表示されます。

2

各項目を設定

 設定が完了します。