

個人設定


個人設定

テーマや壁紙などが設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
モーション	モーションで本機を操作する設定をします。
テーマ	テーマを変更したり、ダウンロードしたりします。
壁紙	壁紙を設定します。
時計	ロック画面に表示する時計を設定します。
システムアイコン	ステータスバーに表示するシステムアイコンを設定します。

1

ホーム画面で  (設定)



2

個人設定



 個人設定画面が表示されます。

3

各項目を設定


 設定が完了します。

+ 個人設定利用時の操作

モーションで本機を操作するように設定する



着信中に画面をタッチしなくても、本機を動かすだけで応答/拒否/消音の操作ができるように設定します。

個人設定画面で **モーション**  **スマート着信操作** 


 スマート着信操作がONになります (表示)。

・スマート着信操作をOFFにするときは、 をタップします (表示)。





テーマを変更する

個人設定画面で **テーマ**  設定するテーマをタップ 

  **OK**

・  をタップするとテーマをダウンロードできます。

壁紙を設定する

個人設定画面で **壁紙**  **ロック画面** / **ホーム画面** / **ホーム画面とロック画面**  **壁紙の種類を選択**  **画像を選択**  **壁紙を設定**

・アプリケーションを選択する画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

ロック画面に表示する時計を設定する

個人設定画面で **時計**  表示する時計をタップ

ステータスバーに表示するアイコンを設定する

個人設定画面で **システムアイコン**  設定するアイコンをタップ

・項目をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。