

ストレージ

ストレージ


本体やSDカードのメモリ容量の確認や、SDカードのマウント、SDカード内のデータを消去できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
合計容量	本体メモリやSDカードの合計容量／空き容量を確認します。
SDカードのマウント解除 ¹	SDカードの認識を解除して安全に取り外せるようにします。 詳しくは、「SDカードのマウントを解除する」を参照してください。
SDカードをマウント ¹	SDカードを認識させます。
SDカード内データ削除 ¹	SDカードを初期化します。 詳しくは、「SDカードをフォーマットする」を参照してください。
USBストレージのマウント解除 ¹	USBストレージの認識を解除して安全に取り外せるようにします。
USBストレージをマウント ¹	USBストレージを認識させます。
USBストレージ内データ削除 ¹	USBストレージを初期化します。
SDカードへデータ転送 ²	本体メモリのデータをSDカードへ転送します。

- SDカードやUSBストレージの認識状態により表示される項目は異なります。
- 本体メモリ内の特定のフォルダに格納されているファイルのみSDカードに転送されます。

1


ホーム画面で  (設定)



2

ストレージ



 ストレージ画面が表示されます。







3


各項目を確認／タップ

 本体やSDカードのメモリ容量の状況を確認できます。



+ USBストレージ利用時の操作

USBストレージを接続する


USBストレージのmicroUSBプラグを本機のmicroUSB接続端子に水平に差し込む  ホーム画面で  (設定) 
  

 ストレージ画面の項目名の表示が **USBストレージのマウント解除** に切り替わり、USBストレージがマウントされます。
・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
・microUSB接続端子との接続について詳しくは、「ACアダプタで充電する」を参照してください。

USBストレージを取り外す

ストレージ画面で **USBストレージのマウント解除**  **OK**
 ストレージ画面の項目名の表示が **USBストレージをマウント** に切り替わったことを確認してから、USBストレージのmicroUSBプラグを本機から水平に抜く
・必ずUSBストレージのマウントを解除してから取り外してください。

USBストレージをマウントする

USBストレージを再度マウントします。
ストレージ画面で **USBストレージをマウント**
 ストレージ画面の項目名の表示が **USBストレージのマウント解除** に切り替わり、USBストレージがマウントされます。

USBストレージをフォーマットする

USBストレージをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォーマットしてください。

USBストレージを接続して、ストレージ画面で **USBストレージ**

内データ削除 → **USBストレージ内データ削除** → **すべて削除**

- ・フォーマットすると、USBストレージ内のデータがすべて消去されます。他の機器で使用したUSBストレージをフォーマットするときは、あらかじめよくご確認のうえ、操作してください。
- ・フォーマットは、充電しながら行うか、十分に充電された状態で行ってください。