

# 電源管理


## 電源管理

電池の消費を軽減する項目をまとめて設定したり、電池の使用状況を確認できます。設定、確認できる項目は次のとおりです。

項目	説明
STAMINAモード	特定のアプリケーションでスリープ時の機能を制限し、電池の消費を抑えるように設定できます。 STAMINAモードの設定に連動して、「残り待ち受け時間（見込み）」に余りの待受時間の目安が表示されます。
低バッテリーモード	電池残量が設定値を下回ったときに、スリープまでの時間や明るさ、本機の動作をオフにするかどうかなどを設定します。
緊急省電力モード	緊急時に本機の機能を制限して消費電力を抑えるように設定できます。
アプリの電池消費について	使用していないアプリケーションの動作を管理して、電池の消費を抑えるように設定できます。
電池使用量	電池残量、電池使用量などを確認できます。

1

ホーム画面で   （設定）



2


### 電源管理



 電源管理画面が表示されます。

3

各項目をタップ

 電池の状態の確認や設定の変更ができます。