


アカウント

アカウント

アカウントの新規作成/追加、同期を設定できます。

1

ホーム画面で   (設定)



2

アカウント



3


アカウントを追加



 アカウントの追加画面が表示されます。

4


追加するアカウントを選択  画面の指示に従って操作

 アカウントの追加が完了します。



+ アカウント利用時の操作

自動同期を設定する

アカウント画面で   データの自動同期  OK

 自動同期がONになります (表示) 。

同期するアプリケーションをアカウントごとに設定する

設定するアカウントをタップ  アカウントをタップ  同期する項目をタップ

- ・同期する項目をタップするたびに、設定 () /解除 () が切り替わります。
- ・自動同期がOFFのときは、タップした項目の同期が実行されません。