

# 端末情報


## 端末情報

本機の状態を確認できます。確認/設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
システムアップデート	通信事業者やソフトウェア更新に関する設定をします。
機器の状態	本機の状態を確認します。
法的情報	著作権情報や利用規約などを確認します。
使用情報	本機の使用情報を送信するかどうかを設定します。
モデル番号	モデル番号を確認します。
プロセッサ情報	プロセッサ情報を確認します。
Androidバージョン	Androidバージョンを確認します。
ベースバンドバージョン	ベースバンドバージョンを確認します。
カーネルバージョン	カーネルバージョンを確認します。
ビルド番号	ビルド番号を確認します。

1


ホーム画面で    (設定)



2


### 端末情報



 端末情報画面が表示されます。

3

各項目を確認

 端末情報が確認できます。