




日付と時刻


日付と時刻

日付や時刻に関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
日付と時刻を自動設定	ネットワークから提供された日付・時刻情報を利用して、日付と時刻を自動補正するかどうかを設定します。
タイムゾーンを自動設定	ネットワークから提供されたタイムゾーンを利用するかどうかを設定します。
日付設定	日付を手動で設定します。 「日付と時刻を自動設定」を解除（  表示）にしているときに設定できます。
時刻設定	時刻を手動で設定します。 「日付と時刻を自動設定」を解除（  表示）にしているときに設定できます。
タイムゾーンを選択	タイムゾーンを手動で設定します。 「タイムゾーンを自動設定」を解除（  表示）にしているときに設定できます。
24時間表示	時刻表示を24時間制にするかどうかを設定します。

1

ホーム画面で   （設定）



2

日付と時刻



 日付と時刻画面が表示されます。

3

各項目を設定

 設定が完了します。