


# 文字を入力する

## キーボードについて


文字を入力するときは、ディスプレイに表示されるキーボード（キーパッド）を使用します。

キーパッドには1つのキーに複数の文字が割り当てられている「テンキーパッド」と、1つのキーに1つの文字が割り当てられている「QWERTYキー（フルキー）パッド」があります。

- ・「テンキーパッド」と「QWERTYキー（フルキー）パッド」を切り替えるには、キーパッド表示中に  をロングタッチして **テンキー⇄フルキー** をタップします。
- ・キーパッドの種類は、入力モードごとに切り替えられます。




テンキーパッド




QWERTYキー（フルキー）パッド

## テンキーパッド画面の見かた



- 1 現在の入力モードが表示されます。
- 2 キーパッドをカスタマイズします。
- 3 文字入力キーに割り当てられている1つ前の文字に戻ります。変換確定した直後にタップすると、変換前の表示に戻ります。
- 4 入力文字モードを切り替えます（英字／数字／ひらがな漢字）。
- 5 絵文字／記号（顔文字）／文字モードを切り替えます。
- 6 キーに割り当てられている文字を入力します。
- 7 カーソルの前の文字を削除します。
- 8 カーソルを上下左右に移動します。
- 9 スペース入力、または文字の変換を行います。
- 10 改行入力、または入力中の文字を確定します。

## QWERTYキーパッド画面の見かた



- 1 文字を入力します。
- 2 入力文字モードを切り替えます（英字／数字／ひらがな漢字）。
- 3 絵文字／記号（顔文字）／文字モードを切り替えます。
- 4 大文字／小文字を切り替えることができます。
- 5 スペースを入力します。
- 6 カーソルの前の文字を削除します。
- 7 改行入力、または入力中の文字を確定します。
- 8 カーソルを左右に移動します。

## 文字種（入力モード）を切り替える

1

文字入力画面で  をロングタッチ



2

入力モード切替




 入力モード切替画面が表示されます。

3

入力する文字入力モードをタップ



 文字入力モードが切り替わります。

## ひらがなを入力する（テンキーパッド）

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

1


文字入力モードがひらがな漢字入力モードになっていることを確認



2

 (4回) →  (2回) →  (1回) →  (2回)



 文字が入力されます。

## ひらがなを入力する (QWERTYキーボード)


「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードがひらがな漢字入力モードになっていることを確認



2



文字が入力されます。

## 漢字を入力する

テンキーパッドで、「携帯」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードがひらがな漢字入力モードになっていることを確認



2

携帯 (4回) → 携帯 (2回) → 携帯 (1回) → 携帯 (2回)



変換候補が表示されます。

・変換候補エリアに候補が表示しきれないときは、**+** をタップすると、表示しきれなかった変換候補が表示されます。さらに変換候補があるときは、画面をドラッグすると表示されます。

3

変換候補で「携帯」をタップ



文字が入力されます。

## カタカナを入力する

テンキーパッドで、「ケイタイ」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードがカタカナ入力モードになっていることを確認



2

「カ」 (4回) → 「ア」 (2回) → 「イ」 (1回) → 「エ」 (2回) → 「定」



☑ 文字が入力されます。

## 英字を入力する

テンキーパッドで、「keitai」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードが英字入力モードになっていることを確認



2

J K L (2回) → DEF (2回) → G H I (3回) → T U V (1回) → ABC (1回) → G H I (3回) → 確定



☑ 文字が入力されます。

## 記号（顔文字）を入力する

1

文字入力画面で



2

記号 / 顔文字 → 記号や顔文字をタップ



☑ 記号／顔文字が入力されます。


## フリック入力について

テンキーパッドで入力するとき、キーをタップまたはフリックして、文字を入力できます。

「か」行を入力する方法を例に説明します。

1

を上下左右にフリック



フリックした方向の文字が入力されます。


をタップすると、「か」が入力されます。

## 文字を切り取り／コピーして貼り付ける

テンキーパッドを使用しているときを例に説明します。

1

文字入力画面でコピー／カットする最初の文字の左をタップして、カーソルを移動 → 文字入力欄をロングタッチ



テキスト編集画面が表示されます。

2

語句を選択 → を上下左右にドラッグして文字列を選択



選択した文字列がハイライト表示されます。

3

文字入力欄をロングタッチ → 切り取り / コピー



4

文字入力画面をタップして、をドラッグして貼り付ける位置にカーソルを移動 → 文字入力欄をロングタッチ → 貼り付け



切り取り／コピーした文字列が貼り付けられます。

## キーボードをカスタマイズする

キーのサイズや位置を変更して、自分の手にあったキーボードを作成できます。また、キーボードをスタンプでデコレーションしたり、色や背景、キー形状を変更できます。

1


ホーム画面で (プリインストール) → (フィットキー)



フィットキーカスタマイズ画面が表示されます。

2

キーボードプレビューの4隅に表示されるガイドアイコンをドラッグして、サイズを決める → キーボードプレビューをドラッグして位置を決める



1 ガイドアイコン

2 キーボードプレビュー

・文字入力欄がキーボードや候補表示で隠れてしまう場合、キーボードのサイズを縮小することで文字入力欄を表示させることができます。

3

編集が完了したら **保存** → はい



編集データがパッケージとして本機に保存され、キーボードに反映されます。

・パッケージは本機に最大5つまで保存できます。

## + キーパッドカスタマイズ時の操作

### スタンプを貼り付ける

フィットキーカスタマイズ画面で **デコ** → 画面上部のパレットをフリックして選択 → 貼り付けたいスタンプをタップして選択 → キーボードプレビューで貼り付けたい位置をタップ

・スタンプを連続して貼り付ける場合は、**連続貼り付け** をタップして直線モード/曲線モードを選択 → 画面上部のパレットをフリックして選択 → 貼り付けたいスタンプをタップして選択 → キーボードプレビューを指でなぞります。

### スタンプを移動する

フィットキーカスタマイズ画面で **デコ** → キーボードプレビューで移動したいスタンプをタップしてスタンプガイドを表示 → スタンプガイドの中央をドラッグ

### スタンプを拡大/縮小する

フィットキーカスタマイズ画面で **デコ** → キーボードプレビューで拡大/縮小したいスタンプをタップしてスタンプガイドを表示 → スタンプガイドの隅を拡大/縮小したい方向にドラッグ

・縦横の比率を変えずに拡大/縮小する場合は、拡大/縮小したいスタンプをタップしてスタンプガイドを表示 → スタンプガイドの中央と外側に指を置き、ピンチします。

### スタンプを回転する

フィットキーカスタマイズ画面で **デコ** → キーボードプレビューで回転したいスタンプをタップしてスタンプガイドを表示 → スタンプガイドの隅の外側を回転したい方向になぞる

### スタンプをコピーする

フィットキーカスタマイズ画面で **デコ** → キーボードプレビューでコピーしたいスタンプをタップしてスタンプガイドを表示 → スタンプガイドの中央をロングタッチ → 貼り付けたい位置をタップ → コピーが終了したら **コピー**

### スタンプを削除する

フィットキーカスタマイズ画面で **デコ** → キーボードプレビューで削除したいスタンプをタップしてスタンプガイドを表示 → **削除**

・**削除** をタップして選択 → 削除したいスタンプをタップしても削除できません。

・すべて削除する場合は、**スタンプ全消し** → はい をタップします。

### キーパッドの色を変更する

フィットキーカスタマイズ画面で **カラー** → 画面上部のパレットをフリックして選択

・スライダーをドラッグして、色の透過率を調節します。

・**グラデーションON/OFF** をタップして、グラデーション/単色を切り替えます。

## キーパッドの背景を変更する

フィットキーカスタマイズ画面で **ピクチャ** → 画面上部のパレットをフリックして選択

- ・SDカードに最近保存した静止画からも選択できます。ほかの静止画を選択したい場合は、画面上部のパレットをフリックして **すべて見る** をタップします。
- ・ **背景写真をアクティブ** をタップして選択すると、静止画の表示位置を調節できます。
- ・静止画を撮影して背景に設定するには、 **カメラ起動** → 被写体をキーパッドプレビューに表示 → **📷** をタップします。

## キーパッドのキー形状を変更する

フィットキーカスタマイズ画面で **キーパッド** → 画面上部のパレットをフリックして選択

## キーパッドをパッケージから選択する

フィットキーカスタマイズ画面で **パッケージ** → 画面上部のパレットをフリックして選択

- ・ **初期状態に戻す** → **はい** をタップすると、キーパッドがお買い上げ時の状態に戻ります。
- ・ **赤外線受信** / **赤外線送信** をタップすると、赤外線通信でパッケージを受信/送信できます。  
受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにして送受信してください。
- ・ **SDから読み込み** をタップすると、パッケージをSDカードから読み込んで選択できます。
- ・ **SDに保存** をタップすると、パッケージがSDカードのKeyboardCustomizeフォルダにあるPackagesフォルダに保存され、保存した日時がファイル名になります（たとえば、2011年10月18日午前10時0分5秒に保存したファイルは「2011-10-18\_10\_00\_05.pkg」となります）。
- ・本機をパソコンに接続すると、SDカードに保存したパッケージデータを削除することができます。

## ! 英数字入力時のご注意

英数字入力時に予測変換候補をタップすると、自動的にスペースが入力される場合があります。

ログインIDやパスワードを入力するときに予測変換候補を利用した場合は、スペースを削除してください。