

# 暗証番号について

## 暗証番号の種類

本機の機能やサービスによっては、次の暗証番号が必要なことがあります。

暗証番号名	説明
操作用暗証番号	各機能共通の暗証番号です。本機で登録します。
交換機用暗証番号	契約内容の変更、オプションサービスを一般電話から操作するとき、発着信規制サービスの設定を行うときに使います。ご契約時に指定された4ケタの番号です。
ロックNo.	画面ロック解除、電話帳制限用の暗証番号です。お買い上げ時は、「9999」に設定されています。

## 💡 暗証番号はお忘れにならないよう、他人に知られないようご注意ください

他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

- ・万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要となります。詳しくは、ソフトバンクモバイルホームページを参照してください。

## 操作用暗証番号を登録する

1

MENU → 端末設定 → 位置情報とセキュリティ → 暗証番号  
設定 → OK



2

操作用暗証番号を入力 → OK → もう一度、操作用暗証番号を入力（確認用） → OK → OK