


画面表示を消して誤動作を防ぐ


一定時間操作をしない状態が続くと、誤動作や電池パットの消耗を抑えるため、画面ロックがはたらき、画面表示が消えます。操作中に  を押しても、画面ロックが設定されます。

画面ロックを解除する

- ・メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。



1


画面ロック中に  または 




 画面ロック解除画面が表示されます。

2

 にタッチしたまま  までドラッグ



 画面ロックが解除されます。