

## パソコンとUSBで接続する

USBを利用してパソコンと接続し、データを転送したり本機のSDカード内のデータをパソコンで利用することができます。接続には、付属のPC接続用microUSBケーブル（SHDDL1）をお使いください。

データ通信中は、電池パックやSDカードを取り外さないでください。

高速転送モードで接続するには、あらかじめパソコンにUSBドライバをインストールしておく必要があります。メーカーサイト「ゲータйдаSH」（パソコン用）より入手してください。

### USB接続モードについて

USB接続には、次の3つのモードがあります。

モード名	説明
カードリーダーモード	本機のSDカード内のデータをパソコンとやりとりするときに利用
高速転送モード	Androidバージョンのアップ時などに利用
MTPモード	パソコン内の音楽／動画データを、本機のSDカードに保存するときに利用

・MTPモードの利用には、Windows Media Player 11／12が必要です。

### 本機のSDカード内のデータをパソコンとやりとりする

・メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。

#### 1

本機とパソコンを付属のPC接続用microUSBケーブルで接続する

・SDカードが取り付けられているときは、自動的にカードリーダーモードになります。

#### 2

##### マウント

・パソコンとSDカード間でファイルをやりとりできます。  
・マウント中は、電波OFFモードになります。

#### + マウントを解除する（USBストレージをOFFにする）

先にパソコン側でマウントを解除してから、**OFF** を選択します。

#### ! カードリーダーモード時のご注意

マウント中に、SDカードが必要なアプリケーションを操作すると、SDカードを利用できない旨のメッセージが表示されることがあります。このときは、マウントを解除してから再度操作してください。

## パソコンから音楽／動画データを転送する

#### 1

本機とパソコンを付属のPC接続用microUSBケーブルで接続する

#### 2

画面上部をタップ → USB接続モードを切り替える → MTPモード → はい

#### 3

パソコンのWindows Media Player 11／12を起動 → 同期リストを作成後、同期を実行

#### 💡 MTPモードでの転送について

著作権保護されているデータなど、本機で再生できないことがあります。

#### + USB接続に関する操作

USBケーブルを接続したとき充電できるようにするかどうかを設定する

MENU → 端末設定 → USB接続 → USB充電

・**USB充電** を選択するたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。  
・ここでの設定は、PC接続用microUSBケーブル接続時、またはUSB接続モードの変更時に反映されます。

USBの接続モードを設定する

MENU → 端末設定 → USB接続 → USB接続モード

設定項目を選択

・USB接続中に設定できます。

#### ! USB接続時のご注意

データ転送について

データ転送中は、電波OFFモードになることがあります。

ブルーレイディスクレコーダーとの連携について

・本機は、ブルーレイディスクレコーダーに録画した動画を、SDカードに転送して再生することができます。  
・本機とブルーレイディスクレコーダーは、カードリーダーモードで接続してください。  
・動画の転送方法など、詳しくはブルーレイディスクレコーダーの取扱説明書を参照してください。  
・対応機種については、下記URLを参照してください。  
・[http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/doc/info\\_cellular.html](http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/doc/info_cellular.html)（パソコン用）