

## テレビと接続して楽しむ

本機とテレビをHDMIケーブルで接続して、動画や静止画を見ることができます。

利用できるHDMIケーブルについては、メーカーサイト「ゲータイdaSH」（パソコン用）をご確認ください。

### テレビと接続する

1

本機のHDMI端子とテレビをHDMIケーブルで接続する

2

ランチャー画面で  (HDMI)  HDMI接続開始

・テレビには本機に保存されている静止画／動画の一覧画面が、本機には操作ボタン画面が表示されます。

### 操作ボタン画面の見かた（一覧画面）



 /  /  /  : 選択を移動

決定: 選択項目を決定

前ページ／次ページ: 前後のページを表示



切断: テレビとの接続を切断

ガイド: ガイド行やリモコンでの操作方法を表示（選択するたびに切替）

### テレビで静止画／動画を見る

1

本機の操作で日付を選択





・ 、 をタップして選択します。

2

決定

3

本機の操作で静止画／動画を選択

・ 、、、 をタップして選択します。

4





決定

・選んだ静止画／動画がテレビに表示されます。本機には、操作ボタン画面が表示されます。

### 静止画／動画視聴について

#### 操作ボタン画面の見かた（静止画）



 /  /  /  (2D時): 表示位置移動(ズーム時)

ズームイン／ズームアウト(2D時): 静止画を拡大／縮小

回転(2D時): 静止画を回転

3D表示の飛び出し度[-]/[+] (3D時): 3D表示の調整


前画像／次画像: 前後の画像を表示



切断: テレビとの接続を切断

ガイド: ガイド行やリモコンでの操作方法を表示（選択するたびに切替）

#### 操作ボタン画面の見かた（動画）



 : 動画を再生／停止

 /  : 動画を早送り／早戻し

3D表示の飛び出し度[-]/[+] (3D時): 3D表示の調整

サウンド効果: サウンド効果を設定

2D/3D切替: 2D/3Dの切替

切断: テレビとの接続を切断

ガイド: ガイド行やリモコンでの操作方法を表示（選択するたびに切替）

#### AQUOSファミリンクについて

本機をシャープ製のファミリンク対応テレビ「AQUOS」と接続すると、テレビ画面での操作をテレビのリモコンで行うことができます。

## + テレビとの接続に関する操作

### 出力サイズを設定する

ランチャー画面で **HDMI** → **HDMI設定** → **HDMI出力サイズ** → **設定** → 出力サイズを選択

### AQUOSファミリンク利用時、リモコンでの文字入力を設定する

ランチャー画面で **HDMI** → **HDMI設定** → **AQUOSファミリンク設定** → **リモコン文字入力**

- ・ **リモコン文字入力** を選択するたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

### 充電時、自動で検出するかどうかを設定する

ランチャー画面で **HDMI** → **HDMI設定** → **AQUOSファミリンク設定** → **充電時自動検出**

- ・ **充電時自動検出** を選択するたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。