

言語とキーボードの設定

メジャーアップデートについて

- メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。

言語とキーボードに関する設定項目

+ 言語 (Language) を選択

画面に表示される言語を設定する

MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → 言語
(Language) を選択 → 設定項目を選択

+ iWnn IME - SH edition

iWnn IME - SH editionでキーをタップしたとき音を鳴らすかどうかを設定する

MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → iWnn IME - SH edition → キー操作音

- キー操作音 を選択するたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

iWnn IME - SH editionでキーをタップしたときに振動させるかどうかを設定する

MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → iWnn IME - SH edition → キー操作バイブ

- キー操作バイブ を選択するたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

iWnn IME - SH editionでキーボードをタップしたときに拡大表示させるかどうかを設定する

MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → iWnn IME - SH edition → キー拡大ポップアップ

- キー拡大ポップアップ を選択するたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

iWnn IME - SH editionのキーボードのデザインを設定する

MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → iWnn IME - SH edition → キーボードスキン → 設定項目を選択

QWERTYキーボードで日本語を入力するとき誤入力を防止するかどうかを設定する

MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → iWnn IME - SH edition → ローマ字キーボード補助

- ローマ字キーボード補助 を選択するたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

フリック入力機能を利用するかどうかを設定する

MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → iWnn IME - SH edition → フリック入力

- フリック入力 を選択するたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

フリック入力時の感度を設定する

MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → iWnn IME -
SH edition → フリック感度 → 感度調整バーをスライド
→ OK

フリック入力機能を利用しているとき、タップをくり返しても文字入力できるようにするかどうかを設定する

MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → iWnn IME -
SH edition → トグル入力

- ・「トグル入力」を選択するたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

文字入力直後に、自動でカーソルを移動するようにするかどうかを設定する

MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → iWnn IME -
SH edition → 自動カーソル移動 → 設定項目を選択

予測した変換候補を文字入力中に表示するかどうかを設定する

MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → iWnn IME -
SH edition → 予測変換

- ・「予測変換」を選択するたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

未確定文字数から予測変換候補を推測するかどうかを設定する

MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → iWnn IME -
SH edition → ワイルドカード予測

- ・「ワイルドカード予測」を選択するたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・「ワイルドカード予測」は、「予測変換」を設定しているときに利用できます。

入力確定直後に、確定した文字の次に入力するとわかる候補を予測して表示するかどうかを設定する

MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → iWnn IME -
SH edition → つながり予測

- ・「つながり予測」を選択するたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

候補を表示するときの行数を設定する

MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → iWnn IME -
SH edition → 候補表示行数 → 縦画面 / 横画面 →

設定項目を選択

外部の変換エンジンを利用して変換候補を表示するかどうかを設定する

MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → iWnn IME -
SH edition → 外部変換エンジン → 設定項目を選択

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

英字入力時に、文頭の文字を自動的に大文字にするかどうかを設定する

MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → iWnn IME -
SH edition → 自動大文字変換

- ・「自動大文字変換」を選択するたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

音声入力機能を使うかどうかを設定する

MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → iWnn IME -
SH edition → 音声入力 → 設定項目を選択

日本語ユーザー辞書 / 英語ユーザー辞書に単語を登録する

MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → iWnn IME -
SH edition → 日本語ユーザー辞書 / 英語ユーザー辞書
→ MENU → 登録 → 読み / 表記を入力 → 保存

日本語ユーザー辞書 / 英語ユーザー辞書に登録した単語を編集する

MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → iWnn IME -
SH edition → 日本語ユーザー辞書 / 英語ユーザー辞書
→ 項目を選択 → MENU → 編集 → 読み / 表記を入力
→ 保存

日本語ユーザー辞書 / 英語ユーザー辞書に登録した単語を削除する

MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → iWnn IME -
SH edition → 日本語ユーザー辞書 / 英語ユーザー辞書
→ 項目を選択 → 削除 / ユーザー辞書全消去 → OK

確定した文字を学習辞書に登録するかどうかを設定する

MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → iWnn IME -
SH edition → 学習辞書 → 候補学習

- ・「候補学習」を選択するたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

学習辞書に登録した内容をすべて削除する

MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → iWnn IME -
SH edition → 学習辞書 → 学習辞書リセット → OK

ダウンロード辞書を設定する

MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → iWnn IME - SH edition → ダウンロード辞書 → 設定項目を選択

- ・設定したダウンロード辞書の内容が、文字入力時の変換候補に表示されるようになります。
- ・ダウンロード辞書のリスト画面で項目を選択するたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

ダウンロード辞書を削除する

MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → iWnn IME - SH edition → ダウンロード辞書 → 辞書をロングタッチ → はい

電話帳の名前データを辞書に追加する

MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → iWnn IME - SH edition → 電話帳名前データと連携 → 最新データ取り込み → OK

辞書に追加した電話帳の名前データを削除する

MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → iWnn IME - SH edition → 電話帳名前データと連携 → 初期化 → OK

受信メールに含まれていた内容を、変換候補としてメール返信時に表示させるかどうかを設定する

MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → iWnn IME - SH edition → メール返信時学習

- ・「メール返信時学習」を選択するたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

iWnn IME - SH editionの設定をリセットする

MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → iWnn IME - SH edition → 設定リセット → OK

顔文字リストの内容をリセットする

MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → iWnn IME - SH edition → 顔文字リセット → OK

マッシュルーム拡張を使用するかどうかを設定する

MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → iWnn IME - SH edition → マッシュルーム → 設定項目を選択

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ Androidキーボード

キーをタップしたとき振動させるかどうかを設定する

MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → Android キーボード → キー操作パイプ

- ・「キー操作パイプ」を選択するたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

キーをタップしたとき音を鳴らすかどうかを設定する

MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → Android キーボード → キー操作音

- ・「キー操作音」を選択するたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

英字入力時に、文頭の文字を自動的に大文字にするかどうかを設定する

MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → Android キーボード → 自動大文字変換

- ・「自動大文字変換」を選択するたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

音声入力機能を使うかどうかを設定する

MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → Android キーボード → 音声入力 → 設定項目を選択

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

入力する言語をスペースキー上で指をスライドさせて変更できるようにする

MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → Android キーボード → 入力言語 → 言語を選択

入力時に入力候補を表示するかどうかを設定する

MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → Android キーボード → 入力候補を表示

- ・「入力候補を表示」を選択するたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

スペースキー/句読点キーをタップして、反転中の変換候補を挿入できるようにするかどうかを設定する

MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → Android キーボード → オートコンプリート

- ・「オートコンプリート」を選択するたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・「オートコンプリート」は、「入力候補を表示」を設定しているときに利用できます。

+ ユーザー辞書

ユーザー辞書を登録する

MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → ユーザー辞書 → MENU → 追加 → 単語を入力 → OK

・内容を編集／削除するときは、登録した単語を選択します。