

## ユーザー補助の設定

### ユーザー補助の設定

#### + ユーザー補助

音や振動で反応するユーザー補助のオプションを設定する

MENU → 端末設定 → ユーザー補助 → ユーザー補助

- ・あらかじめ、オプションをAndroid マーケットなどからダウンロードしたうえで設定してください。
- ・「ユーザー補助」を選択するたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

#### + 電源ボタンで通話を終了

電源ボタンを押したとき、画面を消灯するのではなく、通話を終了するようにするかどうかを設定する

MENU → 端末設定 → ユーザー補助 → 電源ボタンで通話を終了

- ・「電源ボタンで通話を終了」を選択するたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。