

# 端末情報の設定

## 端末情報の設定

### + メジャーアップデート

Androidバージョンが新しくリリースされていないか手動で確認する

MENU → 端末設定 → 端末情報 → メジャーアップデート → アップデートの確認 → 画面の指示に従って操作

#### アップデートを実行する

MENU → 端末設定 → 端末情報 → メジャーアップデート → アップデート実行

- ・新しいバージョンがリリースされているときだけ利用できます。
- ・メジャーアップデートを実行するときは、あらかじめ以下を設定しておいてください。
- ・パソコンにアップデートのデータをダウンロードする
- ・PC接続用microUSBケーブルを使ってパソコンと本機を接続し、「USB接続モード」を「高速転送モード」に設定する

アップデートの有無を定期的に自動で確認するかどうかを設定する

MENU → 端末設定 → 端末情報 → メジャーアップデート → アップデートの自動確認

- ・「アップデートの自動確認」を選択するたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

### + ソフトウェア更新

ソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要なときはソフトウェア更新を実行する

MENU → 端末設定 → 端末情報 → ソフトウェア更新 → ソフトウェア更新 → 実行 → 画面の指示に従って操作

- ・ソフトウェア更新を利用するときは、同梱の「お願いとご注意」をよく読んでうえで操作してください。

#### ソフトウェア更新の結果を表示する

MENU → 端末設定 → 端末情報 → ソフトウェア更新 → 更新結果通知 → OK

### + タッチパネル補正

タッチパネルを補正する

MENU → 端末設定 → 端末情報 → タッチパネル補正 → 画面の指示に従って操作

### + センサー感度補正

モーションセンサー/地磁気センサーを補正する

MENU → 端末設定 → 端末情報 → センサー感度補正 → OK → 画面の指示に従って操作 (補正完了の認識音が鳴るまで) → OK

### + 端末の状態

本機の状態を確認する

MENU → 端末設定 → 端末情報 → 端末の状態

### + 電池使用量

電池を使用しているアプリケーションを確認する

MENU → 端末設定 → 端末情報 → 電池使用量 → 項目を選択

- ・電池使用量を調整できる項目は、詳細画面に「画面設定」などの機能名が表示されます。この機能名を選択すると、機能を調整する画面に遷移できます。

### + 法的情報

著作権情報や利用規約などを確認する

MENU → 端末設定 → 端末情報 → 法的情報 → 項目を選択

### + モデル番号

モデル番号を確認する

MENU → 端末設定 → 端末情報

- ・モデル番号は、「モデル番号」欄の下部に表示されます。

### + Androidバージョン

Androidバージョンを確認する

MENU → 端末設定 → 端末情報

- ・Androidバージョンは、「Androidバージョン」欄の下部に表示されます。

## + ベースバンドバージョン

ベースバンドバージョンを確認する

MENU → 端末設定 → 端末情報

・ベースバンドバージョンは、「ベースバンドバージョン」欄の下部に表示されます。

## + カーネルバージョン

カーネルバージョンを確認する

MENU → 端末設定 → 端末情報

・カーネルバージョンは、「カーネルバージョン」欄の下部に表示されます。

## + ビルド番号

ビルド番号を確認する

MENU → 端末設定 → 端末情報

・ビルド番号は、「ビルド番号」欄の下部に表示されます。