

ポジションについて

本機は、いろいろなポジションで利用することができます。目的に応じて使い分けてください。

クローズポジション

本機を2つ折りにした状態です。持ち運ぶときは、この状態にしてください。現在時刻やメール着信などは、サブディスプレイで確認できます。



オープンポジション

本機を開いた状態です。操作はおもにキーが便利です。通話やメールなど通常の使用はこの状態で行ってください。

- ・タッチパネルでの操作も可能です。



ビューアポジション

ディスプレイ部分を回転させ、外側に向けて、2つ折りにした状態です。操作はタッチパネルで行います。カメラ撮影やワンセグなどを楽しむときに便利です。

- ・ビューアポジションのまま携帯しないでください。ディスプレイが破損する恐れがあります。

