




## 画面をロックする

一定時間何も操作しないと、画面がロックされます。  を押し  
て手動で画面をロックすることもできます。電池パックの消耗を抑  
えられ、タッチパネル操作を受け付けなくなるので誤動作を防ぐこ  
とができます。

### 画面ロックを解除する


1


画面ロック中に 




 画面ロック解除画面が表示されます。

2

 を画面右端までドラッグ



 画面ロックが解除されます。