

通知パネルを利用する

ステータスバーを下向きにドラッグすると、通知パネルを開くことができます。通知パネルでは、通知アイコンとその内容を確認できます。


通知パネルを開く

1

ステータスバーを下向きにドラッグ




通知パネルが表示されます。通知アイコンとその内容を確認できます。

・ホーム画面で  をタップしても開くことができます。

+ 通知パネルを閉じる

通知パネルを上向きにドラッグ

・  を押しても、通知パネルを閉じることができます。