






# 番組を録画／再生する

放送中の番組を録画して、あとで再生できます。

## 番組を録画する

1

ホーム画面で    (基本機能)   (ワンセグ)






2

### ワンセグ視聴





 ワンセグ視聴画面が表示されます。

3



画面をタップ    チャンネル一覧より任意のチャンネルをタップ




 選択したチャンネルの放送画面が表示されます。

・  /  をタップしてチャンネルを切り替えることもできます。

4

画面をタップ  



 録画が開始されます。


5

停止



6

はい

 録画が終了し、番組が保存されます。

## 録画した番組を再生する

1

ホーム画面で **All App** → **基本機能** → **ワンセグ**




2

### マイTVファイル



3

### 録画ファイル



録画ファイルリスト画面が表示されます。

4

再生したいファイルをタップ



番組が再生されます。

・再生を終了するときは **戻る** を押します。

## 再生中の画面の見かた



- 1 スキップ (戻る)
- 2 一時停止 / 再生開始
- 3 スキップ (進む)
- 4 削除

### + 番組録画 / 再生に関する操作

#### SDカードの残量を確認する

録画ファイルリスト画面で **メニュー** → **メモリ確認**

#### 録画したファイルを削除する

録画ファイルリスト画面で、録画ファイルをロングタッチ → **削除** → **OK**

### ! 録画についてのご注意

録画した番組をメールに添付したり、赤外線通信などで送信したりすることはできません。また、パソコン上でほかのSDカードにコピーしても再生できません。