

Bluetooth® 機能を利用する

Bluetooth®対応の携帯電話などと接続して通信を行ったり、ヘッドセットなどのハンズフリー機器と接続して利用できます。

Bluetooth® 機能を有効にする

- ・本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。
- ・相手側の機器によっては、正しく接続できないことがあります。
- ・ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

1

ホーム画面で 設定



2

無線とネットワーク



3

Bluetooth (表示)



Bluetooth®機能が有効になります。

- ・ Bluetooth をタップするたびに、設定/解除が切り替わります。

Bluetooth® 機器を登録する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機に登録します。登録したBluetooth®機器には簡単な操作で接続できます。

- ・あらかじめ、登録するBluetooth®機器のBluetooth®機能を有効にしておいてください。

1

ホーム画面で 設定



2

無線とネットワーク Bluetooth設定



Bluetooth®設定画面が表示されます。

3

デバイスのスキャン



検索結果一覧画面が表示されます。

- ・目的の機器が見つからないときは、 デバイスのスキャン をタップし、再検索を行ってください。

4



機器をタップ 画面の指示に従って機器を認証

Bluetooth®機器が本機に登録されます。

- ・登録する機器によって、認証方法が異なります。

登録済みのBluetooth® 機器と接続する

1

ホーム画面で   設定



2

無線とネットワーク  Bluetooth設定



 Bluetooth®設定画面が表示されます。


3

機器をタップ

 タップした機器と接続されます。

 こんなときは

- Q. Bluetooth®機能を利用できない
- A. 機内モードではありませんか。機内モード時は、Bluetooth®機能を利用できません。

 Bluetooth®機能利用時のご注意

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。