


## USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号や情報などが記憶されたICカードです。

### USIMカードのお取り扱い

- ・他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入し故障した場合は、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますのであらかじめご注意ください。
- ・IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ・お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- ・USIMカードにラベルなどを貼り付けしないでください。故障の原因となります。
- ・USIMカードのお取り扱いについては、USIMカードに付属している説明書を参照してください。
- ・USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- ・紛失・破損によるUSIMカードの再発行は有償となります。
- ・解約の際は、USIMカードを当社にご返却ください。
- ・お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされます。
- ・USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- ・お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、控えをとっておかれることをおすすめします。登録された情報内容が消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・USIMカードやソフトバンク携帯電話（USIMカード挿入済み）を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。詳しくは、お問い合わせ先までご連絡ください。
- ・USIMカードの取り付け／取り外しは、必ず電源を切った状態で行ってください。



1 IC部分

## USIMカードを取り付ける

1


電池カバーを取り外す



- ・くぼみから矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外します。

2


電池パックを取り外す



- ・PULLタブを持ち、矢印の方向へゆっくりと持ち上げます。

3


USIMカードを取り付ける



- ・図のように、金色のIC部分を下にして切りかきの位置を確認し、ゆっくりと差し込んで取り付けます。
- ・USIMカードの挿入位置（下段）にご注意ください。

4


電池パックを取り付ける



- ・電池パックと本機の金属端子が合うように 1 の方向に差し込んでから、2 の方向にはめ込みます。


5

電池カバーと本体を合わせるように置き、電池カバーを矢印の方向へ押す



**6**

電池カバーの外周を **1** の方向になぞり、 **2** の方向にしっかり押さえ、完全に装着させる

**USIMカードを取り外す****1**


電池カバーを取り外す



・くぼみから矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外します。

**2**


電池パックを取り外す



・PULLタブを持ち、矢印の方向へゆっくりと持ち上げます。

**3**


USIMカードを取り外す



・レバーを **1** 矢印の方向に引き、USIMカードを **2** の方向に引き出します。  
 ・USIMカードを引き出したあとは、レバーを元の位置に戻してください。

**4**


電池パックを取り付ける



・電池パックと本機の金属端子が合うように **1** の方向に差し込んでから、 **2** の方向にはめ込みます。

**5**

電池カバーと本体を合わせるように置き、電池カバーを矢印の方向へ押す



6

電池カバーの外周を **1** の方向になぞり、 **2** の方向にしっかり押さえ、完全に装着させる

