


充電する

電池パックは、必ず本機に取り付けた状態で充電してください。

ACアダプタで充電する

1


外部接続端子キャップを開け、ACアダプタのmicroUSBプラグを差し込む



・microUSBプラグのコネクタを持って、プラグの向きに注意し、図のようにまっすぐ差し込んでください。

2


家庭用ACコンセントにACアダプタのプラグを差し込む



🔌 充電が始まると、ランプが点灯します。充電が完了すると、ランプが消灯します。

3


充電が完了したらACアダプタを外す



・ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜き、ACアダプタのmicroUSBプラグを本機から抜きます。


4

外部接続端子キャップを閉じる



5

矢印の方向になぞり、外部接続端子キャップが浮いていることのないよう確実に閉じる




パソコンと接続して充電する

USBケーブル（オプション品）を使用して充電します。

- ・必ずパソコンの電源を付けた状態で行ってください。
- ・パソコンの接続環境によっては、充電できない場合があります。

1


外部接続端子キャップを開け、microUSBプラグを差し込む



- ・microUSBプラグのコネクタを持って、プラグの向きに注意し、図のようにまっすぐ差し込んでください。

2


パソコンにUSBプラグを差し込む



- 充電が始まると、ランプが点灯します。充電が完了すると、ランプが消灯します。


3

充電が完了したらUSBケーブルをパソコンと本機から抜く



4

外部接続端子キャップを閉じる



5

矢印の方向になぞり、外部接続端子キャップが浮いていることのないよう確実に閉じる

