

S!メール/SMSを受信/返信する

S!メールやSMSは、自動的に受信されます。また、手動で受信することや、サーバーに保存されたメールを受信することもできます。

1 新着メールを確認する

新着メールを受信すると、新着メッセージのお知らせ画面と、通知アイコンが表示されます。

1

今すぐ読む




🏠 メール詳細画面が表示されます。

・通知アイコンから確認するには、ステータスバーを下にドラッグして通知パネルを開きます。通知をタップすると新着メールが表示されます。

1 手動でメールを受信する

1

ホーム画面で (メール) 新着メール




🏠 メールを受信します。

サーバーメールを受信する

1

ホーム画面で (メール) サーバーメール



2

全て受信 / 差出人/件名で受信



🏠 サーバーメールを受信します。

メールを返信する

1

メール詳細画面で **返信** / **全員返信**



2


本文を入力 → **送信**



3

送信




 メールが送信されます。

メールを転送する


1

メール詳細画面で **転送**



2


宛先を入力 → 本文を入力 → **送信**



3



送信



 メールが転送されます。

+ 迷惑メールについて

迷惑メール設定を行うと、電話帳に登録していない差出人から受信したメールは、新着メール通知されず、迷惑メールフォルダに保存されます。迷惑メールフォルダに保存されたメールは、次の操作で確認できます。

ホーム画面で  →  (メール) → **迷惑メールフォルダ**