

SDカードのファイルを開覧する

ファイル管理を利用する

1


ホーム画面で (ファイル管理)



ファイル一覧画面が表示されます。

以降は、画面の指示に従って操作してください。

ファイル一覧画面について



- 1 カテゴリ
- 2 1階層上へ移動
- 3 フォルダを開く
- 4 ファイルを開く

+ ファイル管理利用時の操作

ファイルを共有する

ファイル一覧画面で対象のファイルをロングタッチ → **共有**
→ アプリケーションをタップ → 画面の指示に従って操作

ファイル/フォルダの名前を変更する

ファイル一覧画面で対象のファイル/フォルダをロングタッチ
→ **ファイル名編集** / **フォルダ名編集** → ファイル名/
フォルダ名を入力 → **保存**

ファイル/フォルダを並び替える

ファイル一覧画面で → **ソート** → **日付** / **名前**

ファイルを削除する

ファイル一覧画面で → **削除** → 対象のファイルを選択
→ **削除** → **OK**

静止画ファイルを壁紙や連絡先のアイコンに登録する

ファイル一覧画面で **画像** → 対象の静止画をロングタッチ
→ **登録** → **壁紙** / **連絡先のアイコン** → 画面の指示
に従って操作

サウンドファイルを着信音に登録する

ファイル一覧画面で **サウンド** → 対象のファイルをロング
タッチ → **着信音に設定**