

## 本機で使いかたを確認する


本機の操作に慣れていないかたにもわかりやすく、タッチ操作の練習や設定方法の確認ができるアプリケーションを搭載しています。

### 使い方ガイドを起動する

1

ホーム画面で   (使い方ガイド)



 使い方ガイドトップ画面が表示されます。

・はじめて起動したときには、使い方ガイドのご利用にあたっての注意に関する確認画面と、自動更新確認に関する確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

### ステータスバーから使い方ガイドを起動する

使い方ガイドはステータスバーに表示されています。機能を確認したいときなど、すぐに起動できます。

1

ステータスバーを下にドラッグ




 通知パネルが表示されます。

2

使い方ガイドはこちら



 使い方ガイドトップ画面が表示されます。


### ステータスバーのアイコンを非表示にする

ステータスバーに表示されているアイコンを非表示にできます。

1

ステータスバーを下にドラッグ  [使い方ガイドはこちら](#)



 使い方ガイドトップ画面が表示されます。

2


  常時表示



3

表示しない  戻る



 非表示の設定が完了します。

## 使い方ガイドでできること



項目	説明
<b>1</b> 知りたいことを入力して検索	使い方ガイド内の項目を検索できます。
<b>2</b> スマホを初めて使う	基本操作を動画やゲームなどで確認することができます。
<b>3</b> 取扱説明書を見る	本機の操作方法を目的別に確認できます。確認したい操作を音声検索することもできます。
<b>4</b> よくある質問を見る	よくある質問を確認できます。FAQモバイルサイトへも簡単にアクセスできます。
<b>5</b> アプリを探す	おすすめのアプリケーションが紹介されています。

### 通知パネルから機能の操作説明画面を確認する

アプリケーション／機能によっては、起動中に通知パネルから使い方ガイドを起動すると、該当の操作説明画面が表示されます。  
・操作説明画面が表示できない場合は、使い方ガイドトップ画面が表示されます。

### 更新確認を自動的に行うかどうかを設定する

使い方ガイドトップ画面で   自動更新設定  設定する /  設定しない  戻る