

静止画／動画を見る（ギャラリー）

静止画／動画を表示する

本機やSDカードに保存された静止画／動画を表示できます。次のファイル形式に対応しています。

・ファイルによっては再生できない場合があります。

種類	ファイル形式
静止画	JPEG、BMP、GIF ¹ 、PNG、WebP
動画	H.263、H.264、MPEG-4、WMV9、VP8

1 GIFアニメーションは再生できません。

1


ホーム画面で  （ギャラリー）



 アルバム一覧画面が表示されます。

2

任意のアルバムをタップ



 静止画／動画一覧画面が表示されます。

3

再生したい静止画／動画をタップ



 静止画／動画が表示されます。


+ ギャラリー使用時の操作

詳細表示時に明るく表示するかどうかを設定する

アルバム一覧画面で   **明るさアップ**

・ **明るさアップ** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

カメラを起動する

アルバム／静止画／動画一覧画面で 

スライドショーを利用する

静止画／動画一覧画面で 