

# SoftBank Wi-Fiスポット設定

## SoftBank Wi-Fiスポット設定

1


ホーム画面で   本体設定



2

SoftBank Wi-Fiスポット設定










・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。


3

暗証番号入力欄をタップ



4

暗証番号を入力  OK  「ソフトバンクWi-Fiスポット」のスイッチを「利用する」へドラッグ  FONルーターの利用を設定  OK

 SoftBank Wi-Fiスポットの設定が完了します。