

# アプリケーションを利用しながらワンセグ／動画／YouTubeを視聴する (アナザービュー)

## アナザービューを利用する

- ・表示中のアプリケーションによっては、利用できない場合があります。

1



アナザービューの再生画面とショートカット一覧が表示されます。

- ・ショートカットをタップすると、アプリケーションが起動します。

2

ミニワンセグ / ミニ内蔵動画 / ミニネット動画



**ミニ内蔵動画** / **ミニネット動画** をタップした場合はアナザービューのデータ一覧画面が表示されます。

- ・アナザービューのデータ一覧画面で視聴するデータを選択するとアナザービューの再生画面を表示します。 / をタップしてデータのカテゴリを切り替えることができます。 をタップすると、アナザービューの表示が1つ前に戻ります。

## アナザービューの再生画面とショートカット一覧について

### ワンセグ視聴中の動作について




ワンセグ視聴中に  を押すとショートカット一覧のみ表示されます。ショートカットをタップすると、視聴中の番組はアナザービューの再生画面で表示されます。

### ショートカット一覧について


ショートカット一覧に登録しているアプリケーション起動中に  を押すとアナザービューの再生画面のみ表示されます。

## + アナザービュー利用時の操作


### ミニワンセグ視聴中に番組を変更する




アナザービューの再生画面（ミニワンセグ）をタップ →   /  をタップしてチャンネルを選択

### ミニネット動画でネット動画を検索する



アナザービューのデータ一覧画面（ミニネット動画）で入力欄をタップ → 検索文字列を入力 → 

### アナザービューの再生画面の画面サイズを変更する


アナザービューの再生画面をロングタッチ → 

- ・  をタップするたびに、画面サイズが切り替わります。
- ・ 全画面表示に変更する場合は  をタップします。元に戻すときは  をタップします。

### アナザービューの再生画面（ミニ内蔵動画／ミニネット動画）を一時停止／再生する

アナザービューの再生画面をタップ →  / 


### アナザービューのデータ一覧画面に戻る

アナザービューの再生画面をタップ → 


### アナザービューの再生画面を移動する

アナザービューの再生画面をロングタッチ → 移動する位置までドラッグ



### アナザービューの再生画面を終了する

アナザービューの再生画面をタップ → 



### ショートカットを追加する

ショートカット一覧の  をタップ → 登録するアプリケーション／ショートカットを選択

### ショートカットを変更する

ショートカット一覧のショートカットをロングタッチ →  →  → 変更するアプリケーション／ショートカットを選択

### ショートカットを消去する

ショートカット一覧のショートカットをロングタッチ →  →  → 