


海外で電話をかける

海外にお出かけになるときは、「世界対応ケータイサービスガイド」を携帯してください。




海外から日本へ国際電話をかける

1



ナビゲーションバーの  (電話)




 電話番号発信画面が表示されます。

- ・着信履歴画面／発信履歴画面が表示されたときは、 をタップしてください。
- ・不在着信画面が表示されたときは、 をタップしてください。3ラインホームが表示されたときは、再度ナビゲーションバーの  (電話) をタップしてください。

2

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力  

 海外発信アシスト画面が表示されます。

- ・電話番号の先頭には「+」を付けないでください。

3


日本の番号へ発信



 発信されます。




滞在国の一般電話／携帯電話にかける

1



ナビゲーションバーの  (電話)




 電話番号発信画面が表示されます。

- ・着信履歴画面／発信履歴画面が表示されたときは、 をタップしてください。
- ・不在着信画面が表示されたときは、 をタップしてください。3ラインホームが表示されたときは、再度ナビゲーションバーの  (電話) をタップしてください。

2


ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力  

 海外発信アシスト画面が表示されます。

- ・電話番号の先頭には「+」を付けないでください。

3


滞在国の番号へ発信



 発信されます。



海外から日本以外の国へ国際電話をかける

1


ナビゲーションバーの  (電話)




 電話番号発信画面が表示されます。

- ・着信履歴画面／発信履歴画面が表示されたときは、**電話** をタップしてください。
- ・不在着信画面が表示されたときは、 をタップしてください。3ラインホームが表示されたときは、再度ナビゲーションバーの  (電話) をタップしてください。

2


ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力  **発信**

 海外発信アシスト画面が表示されます。

- ・電話番号の先頭には「+」を付けないでください。

3

その他の国の番号へ発信



 国番号リスト画面が表示されます。

4

国番号をタップ











 発信されます。

- ・ソフトバンク携帯電話にかけるときは、相手がいる国にかかわらず、**日本 (JPN)** をタップします。

+ 海外での電話利用時の操作

国番号リストを変更する

アプリケーションシートで  (設定)       

- ・**直接入力して変更** をタップすると、国名と国番号を手動で入力して変更できます。

国番号リストを削除する

アプリケーションシートで  (設定)     

海外発信アシスト機能を利用するかどうかを設定する

アプリケーションシートで  (設定)   

- ・**海外発信アシスト機能** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。