


Wi-Fi設定

Wi-Fi設定

1


アプリケーションシートで  (設定)



2

Wi-Fi設定




 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

アクションバーの **OFF**




 Wi-Fi設定が有効になります (**ON** 表示)。

- ・このあと、アクセスポイントの検索が開始されます。検索が終わると、画面に利用できるアクセスポイントが表示されます。
- ・Wi-Fi設定を無効にするときは、 **ON** をタップします (**OFF** 表示)。

4







アクセスポイントをタップ  パスワードを入力  **接続**

 アクセスポイントに接続されます。

- ・パスワードは、ご家庭用のWi-Fiルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。
- ・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パスワードを入力する必要はありません。




+ Wi-Fi設定利用時の操作

アクセスポイントの情報を入力して接続する

Wi-Fi設定画面で   ネットワークSSIDを入力  **完了**
 セキュリティ欄をタップ  セキュリティ種別をタップ
 **保存**





- ・ **Wi-Fi設定** がONのときに設定できます。
- ・セキュリティ種別によっては、その他の項目を設定/入力する必要があります。

オープンネットワークが利用できるとき、通知するかどうかを設定する




Wi-Fi設定画面で   **詳細設定**  **ネットワークの通知**

- ・ **Wi-Fi設定** がONのときに設定できます。
- ・ **ネットワークの通知** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

Wi-Fiをいつスリープに切り替えるかを設定する

Wi-Fi設定画面で   **詳細設定**  **Wi-Fiのスリープ設定**  設定項目をタップ

接続不良のときに「Wi-Fi設定」を無効にするかどうかを設定する

Wi-Fi設定画面で   **詳細設定**  **接続不良のとき無効にする**

- ・ **接続不良のとき無効にする** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

Wi-Fiを使用する周波数帯を設定する

Wi-Fi設定画面で   **詳細設定**  **Wi-Fiの周波数帯**
 **自動** / **5GHzのみ** / **2.4GHzのみ**

MACアドレスを確認する

Wi-Fi設定画面で   **詳細設定**

- ・MACアドレスは、「MACアドレス」の下部に表示されます。

IPアドレスを確認する

Wi-Fi設定画面で   **詳細設定**

- ・IPアドレスは、「IPアドレス」の下部に表示されます。