



## SDカードに保存する

1


ランチャー画面で  (あんしんバックアップ)



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

データの保存 (バックアップ)





保存する項目をタップ (  表示 )



- ・タップするたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・複数選択することもできます。
- ・「メール」の  をタップすると、メール内の項目をまとめて選択できます (  表示 )。

### データの保存


データを選択してください

 画像	<input type="checkbox"/>
 音楽	<input type="checkbox"/>
 動画	<input type="checkbox"/>

メール

 受信メール	<input checked="" type="checkbox"/>
 送信メール	<input type="checkbox"/>
 下書き・未送信メール	<input type="checkbox"/>

**実行**

 保存が開始されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。



❏ 保存が完了します。