
S!メールに切り替える

SMS/S!メール自動切替を無効に設定しているときに利用できます。

詳しくは、「自動でS!メールとSMSを切り替えるかどうかを設定する」を参照してください。



1

SMS作成中に SIメール切替





🌠 S!メールに切り替わります。