



## メールグループ設定

1

ランチャー画面で  (メール)



2

設定





📌 メールグループ設定画面が表示されます。

### + メールグループ設定時の操作

#### メールグループを追加する

メールグループ設定画面で **グループ追加** → グループ名を入力 → **OK**

・絵文字を入力するには、**絵文字** をタップします。

#### グループにメンバーを追加する

メールグループ設定画面で対象のグループをタップ → **メンバー追加** → **電話帳** / **送信履歴** / **受信履歴** / **直接入力** → 追加したい連絡先を選択/入力 → **OK**

#### グループ名を編集する

メールグループ設定画面で対象のグループをロングタッチ → **グループ名を編集** → **OK**

・絵文字を入力するには、**絵文字** をタップします。

#### グループを削除する

メールグループ設定画面で対象のグループの **✕** → **削除**

#### メンバーを削除する

メールグループ設定画面でグループをタップ → 対象のメンバーの **✕** → **削除**