

タッチクルーザーEXの使いかた

LINEやカメラ、ブラウザなどを操作するとき、タッチエリアを指で触れて操作ができます。

タッチクルーザーEXに対応した機能で、タッチクルーザーEXを有効にすると、画面に表示される \blacktriangle （ポインタ）を操作できるようになります。

タッチクルーザーEXの利用について

次のような操作を行うと、動作しないことがあります。

- ・手袋をした指や爪の先での操作
- ・ペン、ボールペン、鉛筆など先のとがったものでの操作
- ・異物を操作面に載せたままでの操作
- ・水分が付着した状態での操作

タッチクルーザーEXの操作方法を確認する

操作方法について詳しくは、次の操作でガイドをご確認ください。

  ツール  タッチクルーザーEX操作ガイド

タップ

タッチエリアに軽く触れて、すぐに指を離します。2回連続で同じ位置をタップする操作をダブルタップと呼びます。



- ・目的の項目の上に \blacktriangle を移動してをタップすると、その項目が決定（実行）されます。
- ・静止画表示中などにダブルタップすると、画面を拡大／縮小します。

ドラッグ

タッチエリアに軽く触れて、指を離さない状態を保ち \blacktriangle を \blacktriangle にします。タッチエリアに指を軽く触れたまま、目的の方向や位置へなぞります。



- ・リスト画面のスクロールなどを行います。

ピンチ


2本の指でタッチエリアに触れたまま指を開いたり（ピンチアウト）、閉じたり（ピンチイン）します。




- ・画像などを拡大／縮小します。

タッチクルーザーEXを無効にする

1

（長押し）

 タッチクルーザーEXが無効になります。

- ・タッチクルーザーEXが無効にしたまま機能を終了すると、再度タッチクルーザーEXに対応した機能を起動してもタッチクルーザーEXは有効になりません。
- ・再度 \blacktriangle （長押し）と操作するとタッチクルーザーEXが有効になります。タッチクルーザーEXに対応していない画面では \blacktriangle （長押し）と操作しても有効にできません。