

音楽を聴く

音楽を再生することができます。お気に入りの曲だけを集めたプレイリストを作成し、楽しむこともできます。

音楽を再生する

ここでは、データフォルダから音楽を選択して再生する方法を例に説明します。

1


☐ ➔ データ ➔ 音楽



🔍 ファイル一覧画面が表示されます。


2

再生する音楽を選択 ➔ ☐ (再生)



🔍 音楽再生画面が表示され音楽が再生されます。

音楽再生画面の見かた



- 1 曲のイメージ
- 2 曲名/アルバム名/アーティスト名
- 3 再生経過時間
- 4 シャッフルの状態
- 5 リピートの状態
- 6 再生位置
- 7 一時停止/再生
- 8 曲の長さ

+ 音楽再生中の操作

音楽を早送り/巻戻しする

音楽再生画面で ☐ / ☐ (長押し)

・音楽を早送り/巻戻します。ボタンを離れた時点から再生されます。

音量を上げる/下げる

音楽再生画面で 🗲

一時停止する

音楽再生画面で ☐ (停止)

再生を終了する

音楽再生画面で一時停止中に CLEAR / BACK / 🔄

ヘルプを表示する

音楽再生画面で 📄

・音楽再生画面で ☐ (メニュー) ➔ ヘルプ と操作しても表示できます。

音楽を聴きながら他の機能を利用する (バックグラウンド再生)

音楽再生画面で 🔄 ➔ はい

・このあと再生を中止するときは、待受画面で次の操作を行います。

🔄 ➔ はい ➔ ☐ (停止)

音楽を検索する

音楽再生画面で (メニュー) → 検索 → 曲名で検索 / アルバム名で検索 / アーティスト名で検索 → ブラウザ / ミュージック → 画面に従って操作

音楽をランダム再生する

音楽再生画面で (メニュー) → シャッフル設定 → シャッフル

・シャッフルを解除するときは シャッフルOFF → を押します。

音楽をくり返し再生する

音楽再生画面で (メニュー) → リピート設定 → 1曲リピート / 全曲リピート

・リピートを解除するときは リピートOFF → を押します。

カテゴリから曲を再生する (ライブラリ)

音楽再生画面で (メニュー) → ライブラリ → でカテゴリを選択 → 曲を選択 →

新規のプレイリストを作成して再生中の曲を追加する

音楽再生画面で (メニュー) → プレイリストに追加 → 新規 → プレイリスト名を入力 → 保存

・既存のプレイリストに追加するには、プレイリストに追加 → 追加したいプレイリスト名を選択 → を押します。

プレイリストを利用して曲を再生する

音楽再生画面で (メニュー) → ライブラリ → でプレイリストタブを選択 → 再生するプレイリストを選択 → → 再生する曲を選択 →

・プレイリストを再生するには再生するプレイリストを選択 → (メニュー) → 再生 と操作します。プレイリストに登録された曲が順に再生されます。

プレイリストから曲を削除する

音楽再生画面で (メニュー) → ライブラリ → でプレイリストタブを選択 → 削除するプレイリストを選択 → (メニュー) → 削除 → はい

再生中の曲を着信音に設定する

音楽再生画面で (メニュー) → 着信音に設定

曲を削除する

音楽再生画面で (メニュー) → 削除 → はい