

本機の状態やお知らせを確認する（通知パネル）

通知パネルでは、通知やステータスの詳細を確認できます。

通知パネルを開く

1


便利 → 通知パネルを開く



通知パネルが表示されます。

2

通知/ステータスを選択 → OK



選択した通知/ステータスに対応した機能が起動します。

- 以降は画面に従って操作してください。
- 通知パネルを閉じるときは、**戻る**を押します。

+ 通知パネル利用時の操作

通知を1件削除する

通知パネルで削除する通知を選択 → **辞書** (メニュー) →

通知1件消去

通知を全件削除する

通知パネルで **辞書** (メニュー) → **通知全件消去**

電池残量の詳細を表示する

1

便利 → 通知パネルを開く



通知パネルが表示されます。

- 電池** の項目に電池残量が表示されます。電池残量表示は、あくまでも目安です。

💡 電池残量表示について

本機は、電池パックの性能劣化を軽減するように、充電を制御しています。そのため充電が完了しても、電池残量表示は「100%」にならないことがあります。

+ 電池の利用状況を確認する

通知パネルで **電池**

電池画面が表示されます。

- 項目によっては、項目を選択 → **OK** と操作すると、詳細を確認できます。
- 電池画面で **照明の点灯時間** → **時間**を選択 → **OK** と操作すると、画面が自動消灯するまでの時間を設定できます。