

ほかの携帯電話からデータを取り込む

赤外線通信でデータを1件ずつ受信する

本機と送信側の機器を近づけ、お互いの赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにしてください。

- ・受信するデータの種類によっては、操作が異なることがあります。

1

便利 → 赤外線で送受信

便利な機能
① 電卓
② 歩数計
③ カレンダー
④ 目覚まし時計
⑤ メモ帳
⑥ ボイスレコーダー
⑦ 赤外線で送受信
⑧ 通知パネルを開く

赤外線画面が表示されます。

2


1件受信 → 本機と送信側の赤外線ポートを合わせる → OK



赤外線受信待機中画面が表示されます。

3

相手機器でデータ送信の操作を実行



データが受信されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

赤外線通信でデータを一括して受信する

本機と送信側の機器を近づけ、お互いの赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにしてください。

- ・受信するデータの種類によっては、操作が異なることがあります。

1

便利 → 赤外線で送受信

便利な機能
① 電卓
② 歩数計
③ カレンダー
④ 目覚まし時計
⑤ メモ帳
⑥ ボイスレコーダー
⑦ 赤外線で送受信
⑧ 通知パネルを開く

赤外線画面が表示されます。

2

全件受信

赤外線
1件受信
全件受信
1件送信

3

認証コードを入力 → (確定) → 本機と送信側の赤外線ポートを合わせる → OK



赤外線受信待機中画面が表示されます。


- ・認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するための暗証番号です。送信側/受信側で同じ数字(4桁)を入力します(特に決まった数字はなく、その通信限りのものです)。

4

相手機器で認証コードの入力、データ送信の操作を実行


5

操作暗証番号を入力 → OK



6

追加登録



☑ データが登録されます。

- ・本機のデータを削除して登録するときは、**削除して登録** と操作します。このときは、画面に従って操作してください。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

Bluetooth®を利用可能にする

1


OK → 設定 → その他 → Bluetooth



☑ Bluetooth®画面が表示されます。

2


Bluetooth (ON 表示)



☑ Bluetooth®機能が有効になります。

- ・Bluetooth®機能を無効にするときは、**Bluetooth** (OFF 表示) と操作します。

+ ほかの機器に表示される本機の名称を設定する

Bluetooth®画面で **端末名** → 名前を入力 →  (確定)

- ・**Bluetooth** がONのときに設定できます。
- ・名前に絵文字を入力すると、名前を変更できないことがあります。

? こんなときは

Q. Bluetooth®機能を利用できない

A. 機内モードを設定していませんか。Bluetooth®機能をONにした状態で機内モードを設定すると、いったん、Bluetooth®機能はOFFになります。


Bluetooth®機器を登録（ペア設定）する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機に登録（ペア設定）します。ペア設定したBluetooth®機器には、簡単な操作で接続できます。

- ・あらかじめ、本機のBluetooth®機能をONにしたうえで、ペア設定するBluetooth®機器を本機で検出できる状態にしておいてください。

1

OK → 設定 → その他 → Bluetooth → 新しいデバイスとペア設定する



「使用可能なデバイス」欄に近くにあるBluetooth®機器が表示されます。

2

ペア設定する機器を選択 → OK → 画面に従って機器を認証

Bluetooth®機器が登録（ペア設定）されます（ペア設定後、ハンズフリー機器などは自動的に接続されます）。

- ・認証方法は、機器によって異なります。認証パスキーの入力が必要な場合があります。
- ・認証パスキーとは、本機と接続する機器とを認証し合うための任意の数字（1～16桁）または文字、記号のことです。
- ・同じパスキーが表示されていることを確認する旨のメッセージが表示された場合、接続するBluetooth®機器にも同じパスキーが表示されていることをご確認ください。
- ・登録（ペア設定）済みの機器は、Bluetooth®画面の「ペア設定したデバイス」欄に表示されます。

+ ペア設定時の操作

ペア設定している機器の名前を設定する

Bluetooth®画面でペア設定している機器を選択 → （詳細設定） → 名前を入力 → （OK）

- ・Bluetooth® がONのときに設定できます。
- ・名前に絵文字を入力すると、名前を変更できないことがあります。

ペア設定を解除する

Bluetooth®画面でペア設定している機器を選択 → （詳細設定） → 辞書（削除）

- ・Bluetooth® がONのときに設定できます。

サービスを選択してBluetooth®機器と接続する

Bluetooth®画面でペア設定している機器を選択 → （詳細設定） → 「使用目的」欄の項目を選択（表示） → （OK）

- ・Bluetooth® がONのときに設定できます。
- ・各サービスに対応している機器とペア設定したときに利用できます。

登録済みのBluetooth®機器と接続する

1

OK → 設定 → その他 → Bluetooth



Bluetooth®画面が表示されます。

- ・「ペア設定したデバイス」欄に、登録済みのBluetooth®機器が表示されます。

2

接続する機器を選択 → OK

選択した機器と接続されます。

相手からの接続要求を受けて接続する

ペア設定している機器から接続要求があると、自動的に接続されます。また、どちらもペア設定を解除しているときは、本機をほかの機器から検出できるようにしてから、相手機器を操作してください。接続要求を受けたあとは、画面に従って操作してください。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

+ 接続しているハンズフリー機器などを切断する

Bluetooth®画面で接続済みの機器を選択 → OK → OK

Bluetooth®でデータを受信する（例：電話帳）

相手からデータの受信要求があると、Bluetooth®着信ファイル通知が表示されます。次の操作を行うと、受信することができます。

1

Bluetooth®着信ファイル通知が表示 → OK



2

承諾



3


受信完了後、 → 通知パネルを開く




・インフォメーションからも確認できます。

4


読み込むデータを選択 → OK → 画面に従って操作



 データが登録されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

+ Bluetooth®通信で受信したファイルを確認する

Bluetooth®画面で  → ファイルを選択
→ OK → 画面に従って操作