

発信／着信履歴を利用する

発信／着信履歴から電話をかける

1

☎️ → 通話履歴



📄 発信／着信履歴一覧画面が表示されます。

・ ☎️ / 📄 を押すと、発信／着信履歴を切り替えられます。

2

履歴を選択 → 📄



📄 発信されます。

・ 相手が電話を受けると、通話できます。
履歴を選択 → OK → 📄 と操作しても発信できます。


3

通話を終えるときは、📄

📄 通話が終了します。

発信／着信履歴一覧画面のマークの見かた

着信履歴一覧画面を例に説明します。



マーク	意味
📄	不在着信
📄	着信拒否
📄	代理応答
📄	応答拒否
📄	留守番電話の伝言メッセージあり

+ 発信／着信履歴利用時の操作

履歴の詳細を表示する

発信／着信履歴一覧画面で履歴を選択 → OK

発信／着信履歴からSMSを作成する

発信／着信履歴一覧画面で履歴を選択 → 📄 (メニュー)
→ SMS作成

📄 SMS作成画面が表示されます。

発信／着信履歴から電話番号を編集して発信する

発信／着信履歴一覧画面で履歴を選択 → 📄 (メニュー)
→ 編集して発信 → 電話番号を編集 → 📄

発信／着信履歴の電話番号を電話帳に登録する

発信／着信履歴一覧画面で履歴を選択 → 📄 (メニュー)
→ 電話帳に登録 → 新規 / 追加

📄 連絡先登録画面が表示されます。

・ 追加 と操作したときは、電話帳から連絡先を選択します。

発信／着信履歴の電話番号を着信拒否に登録する

発信／着信履歴一覧画面で履歴を選択 → 📄 (メニュー)
→ 着信拒否登録 → [新規登録]

発信／着信履歴を1件削除する

発信／着信履歴一覧画面で履歴を選択 → 📄 (メニュー)
→ 1件削除 → はい

発信／着信履歴を選択して削除する

発信／着信履歴一覧画面で **辞書** (メニュー) → **選択削除** → **履歴を選択** → **OK** (表示) → **削除** (削除) → **はい**

- ・履歴を選択 → **OK** と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- ・履歴を選択時に **辞書** (メニュー) → **全選択** / **全解除** と操作すると、すべての履歴を選択 () / 解除 () できます。

発信／着信履歴をすべて削除する

発信／着信履歴一覧画面で **辞書** (メニュー) → **全件削除** → **はい**

電話帳を表示する

発信／着信履歴一覧画面で **辞書** (メニュー) → **電話帳**

着信履歴で留守番電話の伝言メッセージを再生する

着信履歴一覧画面で留守番電話の伝言メッセージありの履歴を選択 → **OK** → **電話** (留守番電話再生) → **はい**

- ・以降は、アナウンスに従って操作してください。