

通話設定を変更する

通話設定を変更する

通話に関する設定が変更できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
通話音質設定	スムーズトーク、くっきりトーク、スロートークの利用を設定します。 通話中に設定することもできます。 通話中の設定について詳しくは、「自分の声を受話口から聞こえるようにする（スムーズトーク）」、「相手の声を聞き取りやすくする（くっきりトーク）」、「相手の声がゆっくり聞こえるようにする（スロートーク）」を参照してください。
簡易留守録	簡易留守録や通話音声メモを再生したり、簡易留守録のはたらきを設定したりします。 詳しくは、「通話画面の見かた／通話中の操作」、「簡易留守録を利用する」を参照してください。
着信転送	転送電話／留守番電話の利用や動作を設定します。 詳しくは、「転送電話サービスを利用する」、「留守番電話サービスを利用する」を参照してください。
着信拒否	電話の着信拒否を設定します。 詳しくは、「着信を制限する」を参照してください。
事業者サービス設定	・国際発信設定 海外発信アシスト機能を設定します。 詳しくは、「海外でのご利用」を参照してください。 ・発着信制限 電話発着信の規制や発信先を限定します。 詳しくは、「発信先を限定する」、「発着信規制サービスを利用する」を参照してください。 ・留守番電話再生 留守番電話の伝言メッセージを再生します。 詳しくは、「留守番電話サービスを利用する」を参照してください。 ・着信お知らせ機能 着信や留守番電話の伝言メッセージのお知らせを設定します。 詳しくは、「留守番電話サービスを利用する」を参照してください。
クイックサイレント	クローズポジション時での着信中に <input type="checkbox"/> （サイドボタン）を押して着信音やバイブレータを停止させるかどうかを設定します。
オープン時動作	着信中に本機を開いたときの動作を設定します。
クイック返信	電話を受けられないときに、相手に送信するSMSのメッセージを編集します。
エニキーアンサー	着信時にダイヤルボタン（0～9）、*（*）、#（#）を押しても応答するかどうかを設定します。

通話中表示設定	発信中／着信中／通話中に相手の写真を表示させるかどうかを設定します。
その他の設定	発信者番号通知や割込通話を設定します。 詳しくは、「割込通話サービスを利用する」、「発信者番号通知サービスを利用する」を参照してください。

1

OK → 電話機能 → 通話設定



通話設定画面が表示されます。

+ 通話設定利用時の操作

自分の声を受話口から聞こえるようにするかどうか設定する（スムーズトーク）

通話設定画面で 通話音質設定 → スムーズトーク → ON（強め） / ON（標準） / OFF

相手の声を聞き取りやすくするかどうか設定する（くっきりトーク）

通話設定画面で 通話音質設定 → くっきりトーク → ON / OFF

相手の声がゆっくり聞こえるようにするかどうか設定する（スロートーク）

通話設定画面で 通話音質設定 → スロートーク → ON / OFF

クローズポジション時での着信中にサイドボタンを押して着信音やバイブレータを停止させるかどうかを設定する

通話設定画面で クイックサイレント

・クイックサイレント と操作するたびに、有効（） / 無効（）が切り替わります。

着信中に本機を開いたときの動作を設定する

通話設定画面で オープン時動作 → 着信音を消す / 応答 / 設定なし

電話を受けられないときに、相手に送信するSMSのメッセージを編集する

通話設定画面で **クイック返信** → メッセージを選択 → **OK** → メッセージを編集 → **OK** → **OK**

ダイヤルボタンを押して着信に応答するかどうかを設定する

通話設定画面で **工二一キーアンサー**

・ **工二一キーアンサー** と操作するたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

発信中 / 着信中 / 通話中に相手の写真を表示させるかどうかを設定する

通話設定画面で **通話中表示設定** → **電話帳写真表示**

・ **電話帳写真表示** と操作するたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。