

メール（S!メール/SMS）を確認/返信する

S!メールやSMSは、自動的に受信されます。また、手動で受信することや、サーバーに保存されたメールを受信することもできます。

💡 S!メール受信についてのご注意

サイズの目安が3MB以内のメール受信時（国内/海外共）は、添付ファイルを含む全文が自動的に受信されます。お客様のご契約内容に応じて所定の料金が発生いたしますので、ご注意ください。


- ・海外では通信料が高額になる可能性がありますので、ご注意ください。
- ・本文の一部を受信して、必要なメールだけを全文受信するときは、**受信方法** を **全受信（特定条件のみ）** に設定してください。

新着メールを確認する

S!メールやSMSは自動的に受信され、インフォメーションと通知マークが表示されます。

1

新着メール



📧 メール詳細画面が表示されます。

- ・通知マークから確認するには、通知パネルを表示して、通知を選択 → **OK** と操作するとメール詳細画面が表示されます。
- ・新着メールや未読メールが2通以上あるときは、すべてのメール一覧画面が表示されます。

+ 迷惑メールについて

迷惑メール設定を行うと、電話帳に登録していない差出人から受信したメールは、新着メール通知されず、迷惑メールフォルダに保存されます。迷惑メールフォルダに保存されたメールは、次の操作で確認できます。

OK → **メール** → **受信ボックス** → **迷惑メール**

手動で新着メールを受信する

1

OK → **メール** → **📧** (新着受信)



📧 メールを受信します。

- ・**OK** (中止) を押すとメールの受信を中止できます。


+ 受信ボックス画面で新着メールを受信する

OK → **メール** → **受信ボックス** → **📧** (新着受信)

サーバーメールを受信する


1

OK → メール → 辞書 (メニュー) → サーバーメール



2

サーバー全メール受信



サーバーメールを受信します。

・ OK (中止) を押すとサーバーメールの受信を中止できます。

+ サーバーメール利用時の操作

サーバーメールをすべて削除する

OK → メール → 辞書 (メニュー) → サーバーメール → サーバー全メール削除 → はい

サーバーメールの容量を確認する

OK → メール → 辞書 (メニュー) → サーバーメール → サーバーメール容量

・ (更新) を押すと、最新の情報に更新します。

以前送受信したメールを確認する

1


メール → 受信ボックス / 送信ボックス



すべてのメール/送信メール画面が表示されます。

2


メールを選択 → OK





受信/送信メール詳細画面が表示されます。

メールを返信する

1

受信メール詳細画面で  (返信)




 メール作成画面が表示されます。

・複数の宛先があるメールに返信するときは、**差出人へ返信** / **全員へ返信** と操作します。

2

本文を入力  **OK**   (送信)




 メールが送信されます。

未送信メールを確認する


送信予約や送信失敗したメール、下書きとして保存したメールの確認、編集をします。


1


OK  **メール**  **未送信ボックス**



2

メールを選択  **OK**



 未送信メール詳細画面 / メール作成画面が表示されます。

- ・送信失敗したメールを選択した場合は未送信メール詳細画面が表示されます。下書きメールを選択した場合はメール作成画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。